

# KROSNO BEADSMITH: INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Krosno BeadSmith to idealne narzędzie do tworzenia plecionej biżuterii (Loom Work). Aby ułatwić Ci rozpoczęcie pracy, przygotowaliśmy instrukcję krok po kroku.

## I. Montaż Elementów Krosna

Zestaw zawiera metalową ramkę krosna, 2 drewniane szpule z gwoździem, 2 gwintowane śruby oraz 2 nakrętki skrzydełkowe.

1. Przełóż śruby przez otwory (zagięcia) w ramce i nałóż na nie drewniany wałek, upewniając się, że gwóźdź na wałku znajduje się na zewnątrz.
2. Dokręć całość nakrętką skrzydełkową.
3. Powtórz tę czynność z drugiej strony krosna, montując drugi wałek.

## II. Naciąganie Nici (Osnowy)

Osnowa to podstawa Twojej pracy – musi być dobrze naprężona.

- Zdecyduj, z ilu koralików będzie składała się szerokość bransoletki. Pamiętaj: liczba nici osnowy musi być o jeden większa niż liczba planowanych koralików w rzędzie.
- Przygotuj nici o ok. 0,5 metra dłuższe niż planowany projekt.
- Po przygotowaniu odpowiedniej ilości nici, zawiąż ich końce z jednej strony i rozdziel osnowę na dwie części.
- Przełóż supeł pod gwoździem na drewnianym wałku tak, by obie części osnowy były rozdzielone. Nawiń nici na wałek, zostawiając luźno ok. 20 cm.
- Zahacz osnowę z drugiej strony o gwóźdź na drugim drewnianym wałku.
- Obracając drewniany wałek, naciągnij osnowę, by była mocno naprężona.
- Przy pomocy wykałaczki ułóż nici osnowy, zostawiając między nimi przestrzeń zależną od wielkości używanych koralików.

## III. Nawlekanie i Wyszywanie Koralikami

Do pracy użyj cienkiej igły i nici, które znajdują się w zestawie.

1. Przygotuj pojedynczą nić (ok. 90 cm) i nawlecz igłę. Koniec nici roboczej przywiąż do zewnętrznej nici osnowy.
2. Nawlecz koraliki na nić roboczą w wybranej konfiguracji kolorystycznej.
3. Nawleczone koraliki ściągnij i przełóż pod osnową.
4. Każdy koralik ułóż pomiędzy dwiema nićmi osnowy.
5. Następnie przejdź igłą przez otwory wszystkich koralików w rzędzie, lecz tym razem nad nićmi osnowy.
6. Przy pomocy wykałaczki lub linijki wyprostuj koraliki, aby były ułożone w równej linii.
7. Kontynuuj wyszywanie, dbając, by każdy rząd był prosty i naprężony.

## IV. Zakończenie Pracy i Dodatkowe Techniki

Gdy osiągniesz pożądaną długość, czas na zabezpieczenie pracy.

- Aby zakończyć, przepleć nić roboczą pomiędzy osnową za ostatnim rzędem koralików.
- Zawiąż supełek i schowaj koniec nici, wracając przez kilka ostatnich rzędów koralików.
- **Zwisające koraliki (Fringe Effect):** Po zdjęciu pracy z krosna, na luźne nici osnowy nawlecz dowolną ilość koralików. Wróć przez wszystkie koraliki, pomijając ostatni nawleczony, i zawiąż na górze supełek.